

# FÜLLSTANDSANZEIGE

## TINTENFÜLLSTAND CANON® PG-545 und CL-546

Eine leergedruckte Canon PG-545 Patrone verursacht eine Meldung zum Füllstand der Patrone. Die Füllstandsanzeige des Druckers erscheint auf dem Monitor Ihres Computers. Die Meldung lautet "Folgende Tinte ist aufgebraucht. Farbe (PG-545)". Diese Nachricht erscheint auch, wenn Sie die Patrone wiederbefüllt haben. Der Drucker merkt sich den letzten, leeren Zustand der PG-545/CL-546 Tintenpatrone. Die Füllstandsanzeige fordert Sie auf, die Tintenpatrone auszutauschen, oder für 5 Sekunden die „Stop/Reset“-Taste zu drücken. Wenn Sie in Ihrem Drucker eine wiederbefüllte Canon PG-545/CL-546 Patrone verwenden, folgen Sie der Aufforderung und drücken Sie jetzt für 5 Sekunden die „Stop/Reset“-Taste. Danach können Sie mit der Patrone ohne Füllstandsmeldung weiterdrucken.



Abbildung ähnlich



### Hinweis:

Die Methode funktioniert bei den meisten CANON® Geräten. Eine Funktionsgarantie können wir nicht geben.

® IS A REGISTERED TRADEMARK



Inh. Helmut Buchholz | Lützowallee 68 | 26603 Aurich | Tel. 0 49 41 - 6 97 92 44  
Email: [druckzentrum-aurich@web.de](mailto:druckzentrum-aurich@web.de) | Internet: [www.druckzentrumaurich.de](http://www.druckzentrumaurich.de)  
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 | Sa. 10.00 - 13.00 Uhr