

FÜLLSTANDSANZEIGE

Füllstandsmeldung der CANON PGI-550, CLI-551 ausschalten

Die neue Bauform und der vollkommen neue Chip der Canon PGI-550 und Canon CLI-551 Tintenpatrone haben zur Folge, dass bisherige Refilladapter und Chipresetter nicht mehr zu verwenden sind. Die Refilladapter werden sehr schnell entwickelt sein. Was den Chipresetter betrifft, hoffen wir, dass es schnell eine Lösung geben wird. Bei älteren Canon Patronentypen hat die Entwicklung eines Resettters bisher immer mindestens 12 Monate gedauert. Bis dahin können wir uns aber weiterhelfen, indem wir den Füllstand des Druckers einfach ignorieren. Zum Glück lässt Canon dies auch bei den drei neuen Druckermodellen Canon Pixma MG 6350, Pixma IP 7250 und Pixma MG 5450 zu.

Die Funktion des PGI-550 und CLI-551 Chips ist, wie bei früheren Canon Patronen, eher als Information, anstatt als Hindernis zum Befüllen gedacht. Man bekommt zwei Meldungen,

(1) Tinte möglicherweise aufgebraucht und (2) Tinte aufgebraucht.

Nach Meldung (1) kann man durch kurzes Betätigen der "Fortsetzen / resume"-Taste am Drucker (dauerhaft) weitermachen, d.h. beliebig viele Drucke machen ohne jedesmal Knöpfe zu drücken.



© IS A REGISTERED TRADEMARK



Inh. Helmut Buchholz | Lützowallee 68 | 26603 Aurich | Tel. 0 49 41 - 6 97 92 44
Email: druckzentrum-aurich@web.de | Internet: www.druckzentrumaurich.de
Öffnungszeiten: Mo. bis Fr. 10.00 - 13.00 Uhr und 15.00 bis 18.00 | Sa. 10.00 - 13.00 Uhr